

名前	説明	画像
QE25LP-H-MB-INT	25 x 25 mm、ヒートシンク、広帯域コーティング。スタンド付属。INTEGRA 組み込みモニターと使用	
QE25LP-H-MB-INT-D0	25 x 25 mm、ヒートシンク、広帯域コーティング。スタンドなし。INTEGRA 組み込みモニターと使用	
QE25LP-S-MB-INT	25 x 25 mm、独立型、広帯域コーティング。スタンド付属。INTEGRA 組み込みモニターと使用	
QE25LP-S-MB-INT-D0	25 x 25 mm、独立型、広帯域コーティング。スタンドなし。INTEGRA 組み込みモニターと使用	
QE25SP-H-MT-INT	25 x 25 mm、ヒートシンク、金属コーティング。スタンド付属。INTEGRA 組み込みモニターと使用	
QE25SP-H-MT-INT-D0	25 x 25 mm、ヒートシンク、金属コーティング。スタンドなし。INTEGRA 組み込みモニターと使用	
QE25SP-S-MT-INT	25 x 25 mm、独立型、金属コーティング。スタンド付属。INTEGRA 組み込みモニターと使用	

QE25SP-S-MT-INT-D0	25 x 25 mm、独立型、金属コーティング。スタンドなし。 INTEGRA 組み込みモニターと使用	
QE8SP-B-BL-INT	8 x 8 mm、オーガニックブラックコーティング。スタンド付属。 INTEGRA 組み込みモニターと使用	
QE8SP-B-BL-INT-D0	8 x 8 mm、オーガニックブラックコーティング。スタンドなし。 INTEGRA 組み込みモニターと使用	
QE8SP-B-MT-INT	8 x 8 mm、クロムコーティング。スタンド付属。INTEGRA 組み込みモニターと使用	
QE8SP-B-MT-INT-D0	8 x 8 mm、クロムコーティング。スタンドなし。INTEGRA 組み込みモニターと使用	
UP12E-10S-H5-INT	12 mm \varnothing 、10 W、独立型。スタンド付属。INTEGRA 組み込みモニターと使用	
UP12E-10S-H5-INT-D0	12 mm \varnothing 、10 W、独立型。スタンドなし。INTEGRA 組み込みモニターと使用	
UP12E-20H-H5-INT	12 mm \varnothing 、20 W、ヒートシンク。スタンド付属。INTEGRA 組み込みモニターと使用	

UP12E-20H-H5-INT-D0	12 mm Ø、20 W、ヒートシンク。スタンドなし。INTEGRA 組み込みモニターと使用	 
UP19K-110F-H9-INT (Europe)	19 mm Ø、110 W、ファン冷却、45 kW/cm ² 。スタンド付属。Europe 電源ケーブル付属。INTEGRA 組み込みモニターと使用	
UP19K-110F-H9-INT (UK)	19 mm Ø、110 W、ファン冷却、45 kW/cm ² 。スタンド付属。UK 電源ケーブル付属。INTEGRA 組み込みモニターと使用	
UP19K-110F-H9-INT (US)	19 mm Ø、110 W、ファン冷却、45 kW/cm ² 。スタンド付属。US 電源ケーブル付属。INTEGRA 組み込みモニターと使用	
UP19K-110F-H9-INT-D0 (Europe)	19 mm Ø、110 W、ファン冷却、45 kW/cm ² 。スタンドなし。Europe 電源ケーブル付属。INTEGRA 組み込みモニターと使用	 
UP19K-110F-H9-INT-D0 (UK)	19 mm Ø、110 W、ファン冷却、45 kW/cm ² 。スタンドなし。UK 電源ケーブル付属。INTEGRA 組み込みモニターと使用	 
UP19K-110F-H9-INT-D0 (US)	19 mm Ø、110 W、ファン冷却、45 kW/cm ² 。スタンドなし。US 電源ケーブル付属。INTEGRA 組み込みモニターと使用	 
UP19K-150W-H5-INT	19 mm Ø、150 W、水冷、36 kW/cm ² 。スタンド付属。INTEGRA 組み込みモニターと使用	

UP19K-150W-H5-INT-D0

19 mm \varnothing 、150 W、水冷、36 kW/cm²。スタンドなし。
INTEGRA 組み込みモニターと使用



UP19K-15S-H5-INT

19 mm \varnothing 、15 W、独立型、36 kW/cm²。スタンド付属。
INTEGRA 組み込みモニターと使用



UP19K-15S-H5-INT-D0

19 mm \varnothing 、15 W、独立型、36 kW/cm²。スタンドなし。
INTEGRA 組み込みモニターと使用



UP19K-30H-H5-INT

19 mm \varnothing 、30 W、ヒートシンク、36 kW/cm²。スタンド付属。
INTEGRA 組み込みモニターと使用



UP19K-30H-H5-INT-D0

19 mm \varnothing 、30 W、ヒートシンク、36 kW/cm²。スタンドなし。
INTEGRA 組み込みモニターと使用



UP19K-50L-H5-INT

19 mm \varnothing 、50 W、大型ヒートシンク、36 kW/cm²。スタンド付
属。INTEGRA 組み込みモニターと使用



UP19K-50L-H5-INT-D0

19 mm \varnothing 、50 W、大型ヒートシンク、36 kW/cm²。スタンドな
し。INTEGRA 組み込みモニターと使用



UP19K-15S-VR-INT	18 mm \varnothing 、15 W、独立型、体積吸収体。スタンド付属。 INTEGRA 組み込みモニターと使用	
UP19K-15S-VR-INT-D0	18 mm \varnothing 、15 W、独立型、体積吸収体。スタンドなし。 INTEGRA 組み込みモニターと使用	
UP19K-30H-VR-INT	18 mm \varnothing 、30 W、ヒートシンク、体積吸収体。スタンド付属。 INTEGRA 組み込みモニターと使用	
UP19K-30H-VR-INT-D0	18 mm \varnothing 、30 W、ヒートシンク、体積吸収体。スタンドなし。 INTEGRA 組み込みモニターと使用	
UP19K-15S-W5-INT	17 mm \varnothing 、15 W、独立型、100 kW/cm ² 。スタンド付属。 INTEGRA 組み込みモニターと使用	
UP19K-15S-W5-INT-D0	17 mm \varnothing 、15 W、独立型、100 kW/cm ² 。スタンドなし。 INTEGRA 組み込みモニターと使用	
UP19K-30H-W5-INT	17 mm \varnothing 、30 W、ヒートシンク、100 kW/cm ² 。スタンド付属。 INTEGRA 組み込みモニターと使用	

UP19K-30H-W5-INT-D0	17 mm \varnothing 、30 W、ヒートシンク、100 kW/cm ² 。スタンドなし。 INTEGRA 組み込みモニターと使用	 
UP19K-50L-W5-INT	17 mm \varnothing 、50 W、大型ヒートシンク、100 kW/cm ² 。スタンド 付属。INTEGRA 組み込みモニターと使用	 
UP19K-50L-W5-INT-D0	17 mm \varnothing 、50 W、大型ヒートシンク、100 kW/cm ² 。スタンドな し。INTEGRA 組み込みモニターと使用	 
UP55N-100H-H9-INT	55 mm \varnothing 、100 W、ヒートシンク。スタンド付属。INTEGRA 組 み込みモニターと使用	 
UP55N-100H-H9-INT-D0	55 mm \varnothing 、100 W、ヒートシンク。スタンドなし。INTEGRA 組 み込みモニターと使用	 
UP55N-300F-H12-INT (Europe)	55 mm \varnothing 、300 W、ファン冷却。スタンド付属。Europe 電源ケ ーブル付属。INTEGRA 組み込みモニターと使用	 
UP55N-300F-H12-INT (UK)	55 mm \varnothing 、300 W、ファン冷却。スタンド付属。UK 電源ケー ブル付属。INTEGRA 組み込みモニターと使用	 

UP55N-300F-H12-INT (US)	55 mm \varnothing 、300 W、ファン冷却。スタンド付属。US 電源ケーブル付属。INTEGRA 組み込みモニターと使用	
UP55N-300F-H12-INT-D0 (Europe)	55 mm \varnothing 、300 W、ファン冷却。スタンドなし。Europe 電源ケーブル付属。INTEGRA 組み込みモニターと使用	
UP55N-300F-H12-INT-D0 (UK)	55 mm \varnothing 、300 W、ファン冷却。スタンドなし。UK 電源ケーブル付属。INTEGRA 組み込みモニターと使用	
UP55N-300F-H12-INT-D0 (US)	55 mm \varnothing 、300 W、ファン冷却。スタンドなし。US 電源ケーブル付属。INTEGRA 組み込みモニターと使用	
UP55N-40S-H9-INT	55 mm \varnothing 、40 W、独立型。スタンド付属。INTEGRA 組み込みモニターと使用	
UP55N-40S-H9-INT-D0	55 mm \varnothing 、40 W、独立型。スタンドなし。INTEGRA 組み込みモニターと使用	
UP55N-100H-VR-INT	55 mm \varnothing 、100 W、ヒートシンク、体積吸収体。スタンド付属。INTEGRA 組み込みモニターと使用	
UP55N-100H-VR-INT-D0	55 mm \varnothing 、100 W、ヒートシンク、体積吸収体。スタンドなし。INTEGRA 組み込みモニターと使用	

UP55N-50S-VR-INT	55 mm \varnothing 、50 W、独立型、体積吸収体。スタンド付属。 INTEGRA 組み込みモニターと使用	 
UP55N-50S-VR-INT-D0	55 mm \varnothing 、50 W、独立型、体積吸収体。スタンドなし。 INTEGRA 組み込みモニターと使用	 
XLP12-3S-H2-INT	12 mm \varnothing 、ノイズ 1 μ W で 3 W、独立型。スタンド付属。 INTEGRA 組み込みモニターと使用	 
XLP12-3S-H2-INT-D0	12 mm \varnothing 、ノイズ 1 μ W で 3 W、独立型。スタンドなし。 INTEGRA 組み込みモニターと使用	 
XLPF12-3S-H2-INT	12 mm \varnothing 、ノイズ 1 μ W で 3 W、独立型、IR フィルタ。スタンド 付属。INTEGRA 組み込みモニターと使用	 
XLPF12-3S-H2-INT-D0	12 mm \varnothing 、ノイズ 1 μ W で 3 W、独立型、IR フィルタ。スタンド なし。INTEGRA 組み込みモニターと使用	 
PE10B-Si-INT-D0	10 mm \varnothing 、シリコンセンサ。スタンドなし。INTEGRA 組み込み モニターと使用	 
PE5B-Ge-INT-D0	5 mm \varnothing 、ゲルマニウムセンサ。スタンドなし。INTEGRA 組み 込みモニターと使用	 

